




Вибромассажер "Лапка"

Описание

Игрушка для тех, кого сложно удивить! С одной стороны, "Лапка" – это классический wand с круглой рельефной головкой на гибкой шее и 10 режимами вибрации: отлично подойдет для массажа всего тела, поможет снять напряжение и расслабиться. Лапка с электростимуляцией на противоположном конце девайса имеет 5 уровней мощности – может как нежно поглаживать, так и "выпускать коготки".

Инструкция по применению

1. Удерживайте кнопку , пока не загорится световой индикатор.
2. Нажмите *M*, чтобы включить функцию вибрации. Однократное нажатие кнопки переключает режим.
3. Используйте кнопку , чтобы включить функцию электростимуляции и переключать режимы.
4. Чтобы отключить устройство, удерживайте .

Характеристики

Материал: ABS + медицинский силикон

Размер: длина – 24 см, диаметр wand – 4.,5 см, ширина "лапки" – 9 см

Функционал: 10 режимов вибрации + 5 программ электростимуляции

Время зарядки: 2 часа

Время использования: 90 мин.

Водонепроницаемость: 100% waterproof.

Внимание! Нельзя использовать электростимуляцию в воде.

Уход

1. Очищайте игрушку до и после использования.
2. Для мытья рекомендуем применять мягкое мыло или специализированное средство для очистки секс-игрушек (toy-cleaner).
3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и отопительных приборов.
4. Для максимального комфорта и удовольствия используйте с лубрикантом на водной основе.
5. Храните игрушку отдельно от других устройств в сухом, защищенном от пыли месте.

Предупреждение

1. Игрушки с функцией электростимуляции противопоказаны людям с кардиостимулятором, металлическими имплантатами, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях, беременности и грудном вскармливании.
2. Перед применением снимите пирсинг и другие металлические украшения в зоне стимуляции. Не используйте устройство на поврежденной или раздраженной коже, а также в области головы, шеи, сердца.