

Вибратор-реалистик Krit

ЕН 24125-104/БП-00041002

Игрушка, которая может больше, чем вы могли себе представить! Krit выполнен с анатомической точностью — выраженная глянцевая головка, упругая мошонка, рельефные венки на стволе. Изготовлен из особо мягкого, тактильного материала, а благодаря нагревательному элементу в верхней части ваша игра будет сопровождаться нежным теплом до 42°C (время нагрева составляет около 4-5 минут). Но и это еще не все! Krit покорит вас завораживающим танцем из возвратно-поступательных движений, извиваний, вращений и вибрации. Подобрать персональные настройки каждой из функций и управлять ими, не отвлекаясь от процесса, поможет пульт ДУ. Присоска в основании надежно зафиксирует вибратор на ровной, гладкой поверхности для использования без рук. Также подойдет в качестве насадки для straponов с кольцевым креплением.

Не забывайте своевременно заряжать устройство, чтобы наслаждаться им в любое время дня и ночи. Просто присоедините один конец идущего в комплекте зарядного кабеля к магнитным контактам в основании вибратора (над присоской), а другой — к USB-адаптеру или другому совместимому порту. Пульт ДУ работает от батарейки типа 27A.

Время зарядки: ~2 часов

Время работы: 45-60 минут

Режимы вибрации: 9

Режимы ротации и пенетрации: 3

Класс водонепроницаемости: IPX5. Игрушка устойчива к брызгам и струям (можно мыть под краном, брать с собой в душ), но не предназначена для работы под водой.

Инструкция по применению

1. Удерживайте кнопку  в основании вибратора до активации светового индикатора (мигает оранжевым светом).
2. Еще раз нажмите кнопку, чтобы включить функции вибрации и пенетрации. Однократное нажатие переключает режимы; быстрое двойное нажатие включает нагрев (индикатор при этом загорается красным светом).
3. Для отключения удерживайте кнопку 3 секунды.
4. Для управления игрушкой дистанционно необходимо активировать само устройство (см. п.1), а затем выбрать желаемые функции на пульте ДУ. Верхняя кнопка () отвечает за вибрацию; средняя () — за возвратно-поступательные движения; нижняя кнопка () включает нагревательный элемент. Для отключения удерживайте кнопку  на пульте и самом устройстве в течение 3 секунд.

Советы по уходу и безопасности

1. Очищайте игрушку до и после применения.

2. Не используйте игрушку на раздраженной, поврежденной коже. Прекратите игру при возникновении неприятных ощущений.
3. Воздержитесь от применения стимулятора, если он непривычно горячий, имеет внешние повреждения, полностью или частично изменил цвета покрытия.
4. Не используйте для ухода спиртосодержащие средства и абразивы.
5. Для наилучшего скольжения выбирайте лубриканты на водной основе.
6. Храните изделие отдельно от других секс-игрушек в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.