

Реалистичный вибратор Viking

Арт. ЕН 24125-105

Максимально реалистичный секс-девайс, который подарит вам яркие и одновременно естественные ощущения. Идеально имитирует анатомию возбужденного пениса: крупная, выразительная головка, рельефный рисунок из складочек нежной кожи и вен. Однако самая впечатляющая характеристика Viking – два мощных мотора, которые предлагают 10 программ вибрации и 3 ритма возвратно-поступательных движений. Разнообразить ощущения от стимуляции позволяет функция нагрева головки.

Выбирать и переключать настройки удобно с помощью пульта ДУ.

Не забывайте своевременно заряжать устройство, чтобы наслаждаться им в любое время дня и ночи. Просто присоедините один конец идущего в комплекте зарядного кабеля к магнитным контактам в основании вибратора (над присоской), а другой — к USB-адаптеру или другому совместимому порту. Пульт ДУ работает от батарейки типа 27A.

Время зарядки: ~2 часов **Время работы:** 45-60 минут

Класс водонепроницаемости: IPX5. Игрушка устойчива к брызгам и струям (можно мыть под краном, брать с собой в душ), но не предназначена для работы под водой.

Инструкция по применению

1. Удерживайте кнопку  в основании стимулятора до активации светового индикатора.
2. Еще раз нажмите кнопку, чтобы активировать функции вибрации и пенетрации. Однократное нажатие кнопки переключает режимы. Быстрое двойное нажатие включает нагрев (индикатор при этом загорится красным светом).
3. Для отключения удерживайте кнопку 3 секунды.
4. Для управления игрушкой дистанционно необходимо активировать само устройство (см. п.1), а затем выбрать желаемые функции на пульте ДУ.

Верхняя кнопка () отвечает за вибрацию; средняя () — за возвратно-поступательные движения; нижняя кнопка () включает нагревательный элемент. Для отключения удерживайте кнопку  3 секунды на пульте, а затем на самом устройстве.

Советы по уходу и безопасности

1. Очищайте игрушку до и после применения.
2. Не используйте игрушку на раздраженной, поврежденной коже. Прекратите игру при возникновении неприятных ощущений.
3. Воздержитесь от применения стимулятора, если он непривычно горячий, имеет внешние повреждения, полностью или частично изменил цвета покрытия.
4. Не используйте для ухода спиртосодержащие средства и абразивы.
5. Для наилучшего скольжения выбирайте лубриканты на водной основе.
6. После мытья тщательно просушите устройство, а затем обработайте его тальком, чтобы сохранить бархатистую текстуру и продлить срок службы вибратора.
7. Храните изделие отдельно от других секс-игрушек в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.