

Анальная вибро-втулка «CARL» с дистанционным управлением и функцией римминга

арт. ЕНWУ 0563

Описание:

- 10 режимов вибрации
- Изготовлен из безопасного силикона, удобный, бесшумный, водонепроницаемый, IPX5
- Время зарядки: 120 мин
- Время использования: 60 мин



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Работа без пульта дистанционного управления

Длительное (2-3 сек.) нажатие  (кнопка 1) – для включения/выключения, при этом загорается подсветка, прибор находится в режиме ожидания. Кратковременное нажатие  (кнопка 1) переключает режимы вибрации, соответственно меняя цвет подсветки.

Длительное (2-3 сек.) нажатие  (кнопка 2) включает/выключает функцию римминга (вращающиеся стальные шарики). Кратковременное нажатие изменяет скорость вращения (высокая/средняя/низкая), двойное короткое нажатие  (кнопка 2) меняет направление вращения стальных шариков

Работа с пультом дистанционного управления

Нажмите и удерживайте  (кнопка 1) на корпусе втулки для ее включения, при этом загорится подсветка, прибор перейдет в режим ожидания. Кратковременное нажатие кнопки  на пульте дистанционного управления переключает режимы вибрации, соответственно меняя цвет подсветки. Длительное нажатие  (кнопка 1) выключает вибрацию, прибор переходит в режим ожидания. Короткое нажатие  (кнопка 2) включает функцию римминга, а также меняет скорость вращения (высокая/средняя/низкая) стальных шариков. Двойное короткое нажатие  (кнопка 2) меняет направление вращения стальных шариков. Длительное (2-3 сек.) нажатие  (кнопка 2) выключает функцию римминга. Для выключения втулки нажмите и удерживайте  (кнопка 1) на корпусе прибора.

Правила безопасности:

1. Не передавайте изделие третьим лицам.
2. Не используйте изделие, если Вы ощущаете дискомфорт.
3. Избегайте избыточной стимуляции, которая может привести к повреждению ануса, используйте специальную смазку.
4. Не используйте изделие при наличии повреждений на его поверхности.
5. Храните в недоступном для детей месте.

Очистка и хранение

1. Очищайте изделие до и после использования специальным средством по уходу за секс-игрушками или теплой водой.
2. Сушите изделие естественным путем, избегайте хранения под прямыми лучами.
3. Предохраняйте изделие от пыли.

ВАЖНО

- Зарядите изделие перед его использованием.
- Используйте специальные интимные смазки. Не используйте в качестве смазки массажное масло, крем для рук, чистящие средства.
- Отключите изделие от сети после полной зарядки.