

Шарики вагинальные с сенсорным включением, 10 режимов вибрации

арт. ЕНWУ 0525



СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



Вибрации нет



Легкая вибрация





Сильная вибрация

Описание:

- 10 режимов вибрации
- Изготовлены из безопасного силикона, мягкие и удобные.
- Водонепроницаемость IPX 7
- Размеры: 190*33 мм
- Время использования: 30 мин.
- Время зарядки: 70 мин.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Длительное (2-3 сек.) нажатие кнопки  – включение/выключение. Загорается подсветка, шарики находятся в режиме ожидания.
2. Кратковременное нажатие кнопки  – переключение режимов вибрации.
3. Сенсорное включение: в режиме ожидания при легком сжатии шариков интимными мышцами включается легкая вибрация, при более сильном сжатии вибрация увеличивается.

Правила безопасности:

1. Не передавайте изделия третьим лицам.
2. Не используйте изделие, если Вы ощущаете дискомфорт.
3. Не используйте изделие при наличии повреждений на его поверхности.
4. Храните в недоступном для детей месте.

Очистка и хранение

1. Очищайте изделие до и после использования специальным средством по уходу за секс-игрушками или теплой водой.
2. Сушите изделие естественным путем, избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
3. Предохраняйте изделие от пыли.

Важно

- Зарядите изделие перед его использованием.
- Используйте специальные интимные смазки. Не используйте в качестве смазки массажное масло, крем для рук, чистящие средства.
- Отключайте изделие от сети после полной зарядки.