

Вибратор EroHot Blue Dragon

Арт. EH 2408-229/БП-00041098

Погрузитесь в мир чувственной фантазии с Blue Dragon! Этот вибратор сочетает в себе классическую форму реалистика, невероятный дуохром и яркий рельеф, имитирующий чешую дракона. Изготовлен из особо мягкого, тактильного материала, а благодаря нагревательному элементу в области головки ваша игра будет сопровождаться нежным теплом ($>32^{\circ}\text{C}$)*

**Из-за повышения температуры девайс локально меняет цвет с фиолетового на ярко-розовый; время нагрева составляет около 7-10 минут.*

Но основная суперспособность Blue Dragon — восхитительное комбо из вибрации и возвратно-поступательных движений в пяти и трех вариантах соответственно.

Подобрать персональные настройки каждой из функций и управлять ими, не отвлекаясь от процесса, поможет пульт ДУ.

Не забывайте своевременно заряжать устройство, чтобы наслаждаться им в любое время дня и ночи. Просто присоедините один конец идущего в комплекте зарядного кабеля к магнитным контактам в основании вибратора (над присоской), а другой — к USB-адаптеру или другому совместимому порту. Пульт ДУ работает от батарейки типа CR2032.

Время зарядки: ~2 часов

Время работы: 45-60 минут

Режимы вибрации: 5

Режимы пенетрации: 3

Класс водонепроницаемости: IPX5. Игрушка устойчива к брызгам и струям (можно мыть под краном, брать с собой в душ), но не предназначена для работы под водой.

Инструкция по применению

1. Удерживайте кнопку  в основании вибратора до активации светового индикатора и однократного виброотклика.
2. Еще раз нажмите кнопку, чтобы включить функции вибрации и пенетрации. Однократное нажатие переключает режимы; быстрое двойное нажатие включает нагрев (индикатор при этом начнет мигать красноватым светом).
3. Для отключения удерживайте кнопку 3 секунды.
4. Для управления игрушкой дистанционно необходимо активировать само устройство (см. п.1), а затем выбрать желаемые функции на пульте ДУ.

Используйте кнопку , чтобы включить/выключить пульт. Кнопка  отвечает за вибрацию,  — за возвратно-поступательные движения.

Советы по уходу и безопасности

1. Очищайте игрушку до и после применения.
2. Не используйте игрушку на раздраженной, поврежденной коже. Прекратите игру при возникновении неприятных ощущений.
3. Воздержитесь от применения стимулятора, если он непривычно горячий, имеет внешние повреждения, полностью или частично изменил цвета покрытия.
4. Не используйте для ухода спиртосодержащие средства и абразивы.
5. Для наилучшего скольжения выбирайте лубриканты на водной основе.
6. Храните изделие отдельно от других секс-игрушек в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.