


# Клииторальный стимулятор-вибратор «HONEY»



арт. ЕНWУ 0528



## Описание:

- Клииторальный стимулятор-вибратор с режимом посасывания и вибрацией.
- Изготовлен из безопасного силикона, мягкий и удобный, бесшумный.
- Водонепроницаемость IPX 5.
- Размеры: 141\*52\*34 мм
- 10 режимов вибрации
- Время зарядки: 80 минут
- Время использования: 60 минут

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Длительное (до 3 сек.) нажатие  (кнопка 1) – включение/выключение. Загорается подсветка, стимулятор находится в режиме ожидания.
2. В режиме ожидания, кратковременное нажатие  (кнопка 2) активирует функцию всасывания.
3. Последующее нажатие кнопки 2 переключает режимы.

## Правила безопасности:

1. Не передавайте изделия третьим лицам.
2. Не используйте изделие, если Вы ощущаете дискомфорт.
3. Не используйте изделие при наличии повреждений на его поверхности.
4. Храните в недоступном для детей месте.

## Очистка и хранение

1. Очищайте изделие до и после использования специальным средством по уходу за секс-игрушками или теплой водой.
2. Сушите изделие естественным путем, избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
3. Предохраняйте изделие от пыли.

## Важно

- Зарядите изделие перед его использованием.
- Используйте специальные интимные смазки. Не используйте в качестве смазки массажное масло, крем для рук, чистящие средства.
- Отключайте изделие от сети после полной зарядки.