

Руководство по эксплуатации Levett Mignon App

(EN 2210-603)

Mignon App – многофункциональное виброяйцо, которое подойдет как для вагинальной стимуляции, так и для чувственного массажа любых наружных зон. А еще это отличный компаньон для девушек, практикующих упражнения на укрепление мышц тазового дна. Игрушка оснащена мощным моторчиком и поддерживает 9 режимов вибрации. Включать/выключать/менять режимы можно с помощью единственной кнопки на корпусе либо с бесплатного приложения Levett, благодаря которому управление массажером осуществляется дистанционно, буквально из любой точки мира.

Характеристики

Материал: медицинский силикон, ABS-пластик

Функционал: 9 режимов вибрации, возможность управления с мобильного приложения

Зарядное устройство: магнитный USB-кабель

Время зарядки: около 1,5 часов


Время работы: не менее 50 минут

Уровень защиты от воды: IPX7 (разрешено использование в душе и ванне)

Уровень шума: менее 45 дБ

Размер: 185*36*35 мм

Инструкция по применению

- Для включения массажера удерживайте кнопку  в течение 2 секунд до появления короткого вибросигнала и световой индикации: прибор находится в режиме ожидания.
- Нажмите на кнопку еще раз, чтобы запустить вибрацию. Используйте ее также для переключения режимов вибрации.
- Чтобы выключить устройство, снова удерживайте кнопку пару секунд.

Инструкция по использованию приложения Levett

1. Установка мобильного приложения

Вариант 1 (рекомендуемый). Найдите и установите приложение Levett через AppStore или Google Play.

Вариант 2. Сканируйте QR-код и скачайте приложение через браузер (возможно, потребуется снять ограничение на скачивание незнакомых приложений в настройках вашего смартфона).



2. Регистрация

Чтобы получить доступ ко всем функциям приложения Levett, необходимо в нем зарегистрироваться (указать никнейм, электронную почту и придумать пароль). Есть демо-версия, но ее функционал ограничен.

3. Привязка устройства к приложению


Шаг 1. Удерживайте кнопку вкл/выкл. на корпусе девайса в течение 2-х секунд до появления виброотклика и световой индикации.

Шаг 2. В приложении нажмите “+” в правом верхнем углу.

Шаг 3. Отсканируйте QR-код девайса либо введите его идентификационный номер вручную (5845171773290).




4. Функционал приложения



Классические режимы
Выбирайте любой из 9 режимов вибрации

Видеорежим
Добавляйте и смотрите любимые видеоролики, одновременно управляя вибрацией игрушки

Музыкальный режим
Синхронизируйте музыку с вибрацией (включите трек, а затем вернитесь в приложение)



Сенсорное управление
Создавайте собственные уникальные виброрежимы, водая пальцем по экрану

Режим тряски
Потрясите смартфон, и игрушка ответит вам вибрацией

Интерактивный режим
Вы можете передать управление девайсом партнеру*

*Для этого обоим нужно зарегистрироваться в приложении, найти другого пользователя по ID/email и добавить в контакты. После вы сможете общаться в видео- и текстовом чате и управлять игрушкой на любом расстоянии.

Рекомендации по уходу

Очищайте девайс до и после игры мягким мылом или воспользуйтесь [клинером](#). Запрещено применение чистящих средств, содержащих спирт или ацетон, силиконовых смазок и массажных масел. Для максимального комфорта используйте массажер с [лубрикантом на водной основе](#).